

Spesifikasjon

Begrensninger for bording, Honningsvåg

1 Hensikt

Sikre lik forståelse og underbygge instruks Lokale retningslinjer og instruks Begrensninger ved bording slik at bordingsoppdrag utføres på en sikker og forsvarlig måte

2 Detaljert beskrivelse av

Hva

Sette norm for de værmessige begrensninger som gjelder for bording, og eventuelle vilkår for å utføre bording utover fastlagte begrensninger ved Honningsvåg som tilhører Honningsvåg Losstasjon.

Hvem

Spesifikasjonen gjelder for losoldermann, los, losformann, losbåtførere. Losbåtførere og losformidlere

Hvordan

	Fartøy lengde		Merknad
	< 120 meter	> 120 meter	
Anslått bølgehøyde	4 meter	5 meter	
Vindstyrke	Beaufort 7	Beaufort 8	
Kritisk vindretning	Sør, øst, og nordlig	Sør, øst, og nordlig	
Strøm/ising/sikt mv	Strømbølger	Strømbølger	Kan forekomme ising
Type lossøkende fartøy – endringer i "normale" begrensninger	Fartøy med lavt fribord, vanskelig bordingsarr øker begrensninger for bording	Fartøy med lavt fribord, vanskelig bordingsarr øker begrensninger for bording. Stor fartøy som kan gi le minker begrensningene.	Påberopt "force majeure" skal gis ekstra vurdering. Dersom bordingsoppdrag ikke kan gjennomføres orienteres losoldermann umiddelbart.
Alternative bordingspunkter	Magerøysundet	Magerøysundet	
Mulighet for losing fra losbåt	ja	ja	I
Mulighet for losing over distanse	nei	nei	
Vilkår for å utføre bordingsoppdrag utover fastlagte begrensninger	Vurderes av los og losbåtførere. Kaptein på lossøkende fartøy orienteres om værbegrensningene Dersom bording utføres sendes avviksmelding.	Vurderes av los og losbåtførere. Kaptein på lossøkende fartøy orienteres om værbegrensningene. Dersom bording utføres sendes avviksmelding.	Normalt skal alternative bordingspunkt benyttes <u>før</u> bording utover værbegrensningene gjennomføres. Bording utover begrensningene skal kun være "unntakstilfeller".



Spesifikasjon

Begrensninger for bording, Honningsvåg

1 Ansvar og myndighet

Fagansvarlig Sjøsikkerhetsavdelingen

- er godkjenner av denne spesifikasjonen
- kan gi fravik fra denne spesifikasjonen

Stabsdirektør stab tilsyn, revisjon og kvalitet

- utøver kontroll på denne spesifikasjonen

Kvalitetskoordinator I lostjenesten

- er utsteder/eier av denne spesifikasjonen

3 Begreper og forkortelser

Anslått bølgehøyde: Det foretas ikke offisielle bølgemålinger ved bordingspunktene og må derfor anslås. Grenseverdier refereres den maksimale bølgehøyde for bording og ikke antatt signifikant bølgehøyde ut fra gjennomsnittshøyden av de 1/3 høyeste målte bølgene innenfor 20 minutter.

Force majeure: hendelse man ikke har kontroll over, fare for skipet eller mannskapets sikkerhet, naturkatastrofer osv.

Værbegrensninger for bording: Predefinerte begrensninger for å utføre bordinger for å ivareta sikkerheten.

4 Referanser og vedlegg

Prosedyre: LOS 9

Instruks: LOS 9.8

Instruks: LOS 9.7

[Beauforts vindskala](#)

Bordingspunkt Honningsvåg : N 70 57,5 E 025 57,4

Aktuelle kart for området herunder alternative bordingspunkter: Norske sjøkart nr 103 og 104

Endringer

Stikkord om hva som er endret siden siste godkjente versjon