

Spesifikasjon

Honningsvåg - lokale begrensninger

1. Hensikt

Sikre lik forståelse og underbygge instruks Lokale retningslinjer og instruks Uvanlige losoppdrag slik at losing i Honningsvåg utføres på en sikker og god måte.

2. Detaljert beskrivelse av

Hva

Sette norm for farvannsmessige begrensinger som gjelder for losing, og eventuelle vilkår for å utføre losing utover fastlagte begrensninger i Honningsvåg. Losoppdrag som avviker fra tabellen, skal betraktes som et "Uvanlig losoppdrag".

Hvem

Spesifikasjonen gjelder for losoldermann, losformann, los og losformidlere.

Spesifikasjon

Honningsvåg - lokale begrensninger

3 Tema og beskrivelse

Begrensninger for Honningsvåg						
	Lengdebegrensning (LOA)	Dypgående begrensning	Sikt	MAX Vind	Manøveregenskaper	Merknad
Kai 3	MAX 260 >210m MAX BT 70 000			12 m/s	Skal minimum ha baug/thuster, bekkerror og pitchpropell eller tilsvarende.	Ved fortøyning skal to anker ut og hekken fortøyes til kai. Fortøyningsbøye skal nyttes. All passasjerhåndtering skal avsluttes ved vind på >10m/s og fartøyet skal forberede seg på avgang når vinden >12 m/s.
	<210m			12 m/s	Skal minimum ha baug/thuster, bekkerror og pitchpropell eller tilsvarende.	All passasjerhåndtering skal avsluttes og fartøyet skal forberede seg på avgang når vinden >12 m/s.
Kai Nord	>250 m			12 m/s NW til SV	Skal minimum ha baug/thuster, bekkerror og pitchpropell eller tilsvarende.	
	< 250m					Skal minimum ha baug/ thuster, bekkerror og pitchpropell eller tilsvarende.

Spesifikasjon

Honningsvåg - lokale begrensninger

6 Endringslogg

Dato:	Stikkord om endringer foretatt:	Utført av:
25.06.2020	Versjon 2. 3 Tabell: Lengsdebegrensning kai 3, lagt til at første rad gjelder >210m, fjernet dypgåendebegrensning. Lengdebegrensninger Kai Nord, redusert fra 260 m til 250 m.	VR